


Model# 1517-22



- 1) Fasten socket assembly (B) onto lamp base (A). Be careful not to twist power cord. Tighten securely.
- 2) Place shade (C) onto socket assembly (B) .

GENERAL PRODUCT INFORMATION:


This product is suitable
for dry locations only.

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:**

This portable lamp has a polarized plug as a feature to reduce the risk of electric shock (one blade is larger than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. **DO NOT ALTER THE PLUG .**

BULB TYPE: Please use 1 x 100 Watt incandescent or three-way CFL bulb.

Modelo# 1517-22



- 1) Sujete el montaje de la boquilla (B) sobre la base (A). Be de la lámpara cuidadosa no torcer el cable eléctrico. Apriete con seguridad.
- 2) Ponga la pantalla (C) sobre el montaje de la boquilla B).

INFORMACION GENERAL DEL PRODUCTO:

Este producto es adecuado sólo para lugares secos.

**INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE**

SEGURIDAD: Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la otra), función de seguridad que reduce el riesgo de una descarga eléctrica. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado en un sólo sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, llame a un electricista calificado. Nunca use un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse por completo. **NO MODIFICAR EL ENCHUFE.**

BULBOSO: Utilice por favor el bulbo incandescente o de tres vías de 1 x 100 vatios de CFL.