


ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE INSTRUCCIONES DE MONTAJE



TV STAND MEUBLE TÉLÉVISION SOPORTE TV

PRE-ASSEMBLY:

Two people are recommended to assemble this furniture.

Carefully remove all parts and hardware from carton, along with any protective packaging.

Locate and set aside the hardware kit before discarding packaging.

Do not discard any contents until after assembly is complete to avoid accidentally discarding small parts or hardware.

Assemble the furniture on a soft surface, and take extra care not to scratch or damage parts during the assembly.

PRÉASSEMBLAGE :

Deux personnes sont recommandées pour assembler ce meuble.

Retirez soigneusement de la boîte toutes les pièces, toute la quincaillerie, et tout emballage de protecteur.

Localisez et mettez de côté le jeu de quincaillerie avant de jeter l'emballage.

Ne mettez aucun élément de contenu au rebut avant de terminer l'assemblage au complet, afin d'éviter de jeter accidentellement de petites pièces ou un élément de quincaillerie.

Assemblez le meuble sur une surface douce et faites particulièrement attention à ne pas rayer ou endommager les pièces lors du montage.

ANTES DEL ENSAMBLADO:

Se recomiendan dos personas para montar este mueble.

Retire con cuidado todas las piezas y herramientas de la caja, junto con todo el envoltorio protector.

Localice y separe el equipo de accesorios antes de desechar el embalaje.

No deseche nada hasta después de haber terminado de ensamblar para evitar botar por accidente piezas pequeñas o herramientas.

Ensamble el mueble sobre una superficie blanda y tenga mucho cuidado de no rayar ni dañar las piezas durante el montaje.

Save these instructions

Conservez ces instructions

Guarde estas instrucciones

Made in Vietnam

Fabriqu   en Vietnam

Hecho en Vietnam

 WARNING: To avoid serious personal injury:

- Carefully and strictly follow assembly instructions. Improper assembly of furniture can result in structural failure, instability of the product, or tip-over.
- Monitor and carefully control the assembly components. These include small parts and hardware that may present a choking hazard to small children. Bob's furniture should be assembled only by responsible adults and children should not be involved in the assembly process.
- Where provided, wall mounting hardware should always be used as prescribed in these instructions to anchor furniture to wall. Proper use of the wall mounting hardware can significantly reduce the potential for furniture tip-over and crushing injuries.



PRECAUTIONS — READ ALL BEFORE BEGINNING ASSEMBLY

Do not place items on the shelves which exceed the maximum weight limits of:

Top shelf: 75 lbs. (34.0 kg)

Lower shelves: 25 lbs. (11.3 kg) each

Usage with televisions or loads heavier than the maximum weights specified may result in instability, causing tip-over and resulting in death or serious injury.

When in use, this furniture must be placed on a flat, solid and level surface.

Do not climb or step on the shelves.

Remove ALL items from the furniture before attempting to move the furniture.

Do not use a drill or power tools to assemble this furniture, as it may weaken or damage parts.

When moving the furniture, do not lift the furniture by the top shelf.

PRÉCAUTIONS — LIRE TOUT AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE

Ne pas poser sur le meuble des objets dépassant la limite de poids de :

Étagère supérieure : 34,0 kg

Étagères inférieures : 11,3 kg chaque

L'utilisation avec des téléviseurs ou des charges dont le poids dépasse les valeurs spécifiées peut entraîner l'instabilité, et le basculement pouvant provoquer la mort ou des blessures graves.

Durant l'utilisation, le meuble doit être posé sur une surface plate, solide et horizontale.

Ne marchez pas sur les étagères et ne montez pas dessus.

Retirez TOUS les articles des meubles avant d'essayer de le déplacer.

N'utilisez pas de perceuse ou d'outils électriques pour assembler ce meuble, car cela pourrait affaiblir ou endommager des pièces.

Lors du déplacement des meubles, ne soulevez pas les meubles par la tablette supérieure.

PRECAUCIONES — LEA TODO ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE

No coloque sobre los estantes artículos que excedan los límites máximos de peso:

Estante superior: 34.0 kg (75 lbs.)

Estantes inferiores: 11.3 kg (25 lbs.) cada

Colocar televisores o cargas mayores que los pesos máximos especificados puede generar inestabilidad y, en consecuencia, desplomes que pueden causar la muerte o lesiones graves.


Cuando esté en uso, estos muebles deben colocarse sobre una superficie plana, sólida y nivelada.

No se suba a los estantes ni los pise.

Retire TODOS los artículos de los muebles antes de intentar reubicarlos.

No utilice un taladro o herramientas eléctricas para ensamblar este mueble, ya que puede debilitar o dañar las piezas.

Cuando mueva los muebles, no los levante por el estante superior.









NOTE: This illustration is for parts identification/orientation purposes only. For assembly, see following pages.

REMARQUE : Cette illustration est uniquement à des fins d'identification / d'orientation des pièces. Pour le montage, voir pages suivantes.






NOTA: Esta ilustración es solo para fines de identificación / orientación de piezas. Para el montaje, consulte las páginas siguientes.

PARTS / PIÈCES / PIEZAS

Part Pièce Pieza	Description Description Descripción	Quantity Quantité Cantidad
------------------------	---	----------------------------------





A		1
B		1
C		1
D		1
E		1
F		1

Part Pièce Pieza	Description Description Descripción	Quantity Quantité Cantidad
------------------------	---	----------------------------------






G		3
H		1
I		2
J		2
K		2

HARDWARE / QUINCAILLERIE / FERRETERÍA

Part Pièce Pieza	Description Description Descripción	Quantity Quantité Cantidad
------------------------	---	----------------------------------

1	 6 x 40 mm	18
2	 15 x 10 mm	18
3	 8 x 40 mm	20
4	 4 x 35 mm	4
5	 M5 x 50 mm	6
6	 3 x 16 mm	20
7	 5 x 16 mm	8

Part Pièce Pieza	Description Description Descripción	Quantity Quantité Cantidad
------------------------	---	----------------------------------

8	 36 mm	8
9	 4 x 14 mm	48
10	 M4 x 25 mm	4
11	 3 mm	1
12	 45 x 20 x 20	4
13	 1	1
14	 1	1

INSTALLING THE CAM LOCKS


COMMENT INSTALLER LES SERRURES À CAME

CÓMO INSTALAR LAS CERRADURAS DE LEVA

1



Do not overtighten!
Ne pas trop serrer!
¡No apriete demasiado!




Screw the Cam Screw into the prethreaded hole.
Tighten with a screwdriver until snug.

Vissez la vis à came dans le trou pré-fileté.
Serrez fermement avec un tournevis.

Atonille el tornillo de leva en el orificio roscado
previamente. Apriete firmemente con un destornillador.

2




The base of the Cam Screw should be flush with the panel.

La base de la vis à came doit affleurer le panneau.

La base del tornillo de leva debe estar al ras con el panel.

3




Connect the panels. Insert the Cam Screw into the small
hole in the adjoining panel.

Connectez les panneaux. Insérez la vis de came dans le
petit trou dans le panneau adjacent.

Conecte los paneles. Inserte el tornillo de leva en el
pequeño orificio del panel contiguo.

4




The head of the Cam Screw should be visible through the
large hole.

La tête de la vis de came doit être visible à travers
le grand trou.

La cabeza del tornillo de leva debe ser visible a través del
orificio grande.

5



Insert the Cam Lock into the large hole. Make sure the arrow
and the opening in the Cam Lock are facing the Cam Screw.

Insérez le verrou à came dans le grand trou. Assurez-vous
que la flèche et l'ouverture dans le verrou à came font face à
la vis à came.

Inserte el Cam Lock en el orificio grande. Asegúrese de que
la flecha y la abertura en la cerradura de leva miren hacia el
tornillo de leva.

6



Do not overtighten!
Ne pas trop serrer!
¡No apriete demasiado!

90°



Using a screwdriver, turn the Cam Lock at least 90° clock-
wise to lock the two panels firmly together.


À l'aide d'un tournevis, tournez le serrure à came d'au moins
90° dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller
les deux panneaux ensemble.

Con un destornillador, gire la cerradura de leva al menos
90° en el sentido de las agujas del reloj para cerrar los dos
paneles juntos.

MAKE SURE THE ASSEMBLY IS DONE ON A LEVEL AND SOFT SURFACE (SUCH AS BLANKETS)
TO PREVENT DAMAGING THE PARTS DURING ASSEMBLY.

ASSUREZ-VOUS QUE L'ASSEMBLAGE EST EFFECTUÉ SUR UNE SURFACE PLANE ET DOUCE
(COMME DES COUVERTURES) POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LES PIÈCES L'ASSEMBLAGE.


ASEGÚRESE DE QUE EL MONTAJE SE REALICE EN UNA SUPERFICIE NIVELADA Y SUAVE (COMO MANTAS)
PARA EVITAR DAÑAR LAS PIEZAS DURANTE EL MONTAJE.



Part F has holes for door screws on BOTH sides.

La partie F a des trous pour les vis de porte des DEUX côtés.



La parte F tiene orificios para tornillos de puerta en AMBOS lados.



NOTE: DO NOT OVERTIGHTEN SCREWS.

REMARQUE : NE PAS TROP SERRER LES VIS.

NOTA: NO APIRIETE DEMASIADO LOS TORNILLOS.




NOTE: DO NOT OVERTIGHTEN SCREWS.

REMARQUE : NE PAS TROP SERRER LES VIS.

NOTA: NO APIRIETE DEMASIADO LOS TORNILLOS.

3




NOTE: DO NOT OVERTIGHTEN SCREWS.

REMARQUE : NE PAS TROP SERRER LES VIS.

NOTA: NO APRIETE DEMASIADO LOS TORNILLOS.

4








②



X4









②






X8



With the help of an assistant, turn TV stand upright.

Avec l'aide d'un assistant, tournez le meuble à la verticale.

Con la ayuda de un asistente, coloque el mueble en posición vertical.






An assistant is recommended to **HOLD** the cabinet backing (C) in place while installing screws (6) into the pre-drilled pilot holes. **DO NOT TO OVERTIGHTEN SCREWS.** Align cabinet backing (C) with cabinet frame before continuing.

Un assistant est recommandé pour **MAINTENIR** le support de l'armoire (C) en place lors de l'installation des vis (6) dans les trous pilotes pré-perçés **NE PAS TROP SERRER LES VIS.** Alignez le support de l'armoire (C) avec le cadre de l'armoire avant de continuer.

Se recomienda que un ayudante **SOSTENGA** el respaldo del gabinete (C) en su lugar mientras instala los tornillos (6) en los orificios guía previamente perforados. **NO APRIETE DEMASIADO LOS TORNILLOS.** Alinee el respaldo del gabinete (C) con el marco del gabinete antes de continuar.



⑥

**X6**

View from rear of furniture.

Vue depuis l'arrière du meuble.

Vista desde la parte trasera del mueble.




An assistant is recommended to **HOLD** the cabinet backing (C) in place while installing the remaining screws (6).
DO NOT TO OVERTIGHTEN SCREWS.

Un assistant est recommandé pour **MAINTENIR** le support de l'armoire (C) en place lors de l'installation des vis (6).
NE PAS TROP SERRER LES VIS.

Se recomienda un asistente para **SOSTENER** el respaldo del gabinete (C) en place pendant l'installation des vis restantes (6).
NO APRIETE DEMASIADO LOS TORNILLOS.





⑥

**X14**

View from rear of furniture.

Vue depuis l'arrière du meuble.


Vista desde la parte trasera del mueble.



View from front of furniture.

Vue de devant du meuble.

Vista desde el frente del mueble.




NOTE: DO NOT OVERTIGHTEN SCREWS.


REMARQUE : NE PAS TROP SERRER LES VIS.

NOTA: NO APIRIETE DEMASIADO LOS TORNILLOS.

3X



1X





9




X32

NOTE: DO NOT OVERTIGHTEN SCREWS.

REMARQUE : NE PAS TROP SERRER LES VIS.

NOTA: NO APRIETE DEMASIADO LOS TORNILLOS.



SEE PAGE 20 FOR DOOR ALIGNMENT INSTRUCTIONS.


VOIR PAGE 20 POUR LES INSTRUCTIONS SUR L'ALIGNEMENT DES PORTES.

CONSULTE LA PÁGINA 20 PARA OBTENER INSTRUCCIONES SOBRE CÓMO ALINEAR LAS PUERTAS.

Finished

Fini

Terminado



NOTE: USE THE LEVELING FEET TO MAKE SURE FURNITURE IS LEVEL ON THE FLOOR BEFORE USING. LEVELING THE CABINET MAY AFFECT THE LEVEL OF THE DOORS. SEE NEXT PAGE FOR DOOR ALIGNMENT INSTRUCTIONS. REMOVE ALL ITEMS FROM CABINET BEFORE ADJUSTING THE LEVELING FEET.

REMARQUE: UTILISEZ LES PIEDS DE NIVELLEMENT POUR VOUS ASSURER QUE LES MEUBLES SONT À NIVEAU SUR LE SOL AVANT DE LES UTILISER. LA MISE À NIVEAU DE L'ARMOIRE PEUT AFFECTER LE NIVEAU DES PORTES. VOIR LA PAGE SUIVANTE POUR LES INSTRUCTIONS SUR L'ALIGNEMENT DES PORTES. RETIREZ TOUS LES ÉLÉMENTS DE L'ARMOIRE AVANT DE RÉGLER LES PIEDS DE NIVELLEMENT.

NOTA: USE LOS PIES NIVELADORES PARA ASEGURARSE DE QUE EL MUEBLE ESTÉN NIVELADOS EN EL PISO ANTES DE USAR LA MESA. NIVELAR EL GABINETE PUEDE AFECTAR EL NIVEL DE LAS PUERTAS. CONSULTE LA PÁGINA SIGUIENTE PARA OBTENER INSTRUCCIONES SOBRE CÓMO ALINEAR LAS PUERTAS. RETIRE TODOS LOS ELEMENTOS DEL GABINETE ANTES DE AJUSTAR LAS PATAS NIVELADORAS.

CARE INSTRUCTIONS:

- Wipe clean with a soft, dry cloth or static duster.
- Always avoid the use of harsh chemicals or abrasive cleaners as they may cause damage to the table's finish.
- Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

- Essuyez-le proprement à l'aide d'un chiffon doux et sec ou d'un essuie-meuble statique.
- Évitez toujours d'utiliser des produits chimiques forts ou agents nettoyants abrasifs, car ils pourront endommager la finition de la table basse.
- Le matériel de fixation peut se desserrer avec le temps. Vérifiez régulièrement afin de vous assurer que tous les raccords sont bien serrés. Resserrez-les au besoin.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:


- Limpie con un paño suave y seco o con un paño para estática.
- Evite siempre el uso de limpiadores químicos ásperos o abrasivos, ya que pueden dañar el acabado de la mesa de café.
- Las piezas de ferretería pueden aflojarse con el tiempo. Controlar periódicamente que estén bien ajustadas. Si es necesario, volver a ajustarlas.

Adjusting the doors / Réglage des portes / Ajuste de las puertas


IMPORTANT — The furniture **MUST** be level on a flat, solid floor surface for the doors to work properly. Remove all items from furniture, then turn the leveling feet under the cabinet to make sure the furniture is level. Once the furniture is level, align the doors as shown for proper operation.

IMPORTANT — Le meuble **DOIT** être de niveau sur une surface de sol plane et solide pour que les portes fonctionnent correctement. Retirez tous les éléments des meubles, puis tournez les pieds de nivellement sous l'armoire pour vous assurer que le meuble est de niveau. Une fois le meuble de niveau, alignez les portes comme indiqué pour un bon fonctionnement.

IMPORTANTE — El mueble **DEBE** estar nivelado sobre una superficie plana y sólida para que las puertas funcionen correctamente. Retire todos los artículos de los muebles, luego gire las patas niveladoras debajo del gabinete para asegurarse de que esté nivelado. Una vez que el gabinete esté nivelado, alinee las puertas como se muestra para una operación adecuada.



FRONT VIEW | VUE DE FACE | VISTA FRONTAL



UP AND DOWN


Use screws to adjust the gaps at the top and bottom of door.

HAUT ET BAS


Utilisez des vis pour ajuster les espaces en haut et en bas de la porte.

ARRIBA Y ABAJO

Use tornillos para ajustar los espacios en la parte superior e inferior de la puerta.



FRONT VIEW | VUE DE FACE | VISTA FRONTAL



LEFT AND RIGHT


Use screw to adjust the gaps at left and right of the door.

GAUCHE ET DROITE


Utilisez la vis pour ajuster les écarts à gauche et à droite de la porte.

IZQUIERDA Y DERECHA

Use un tornillo para ajustar los espacios a la izquierda y a la derecha de la puerta.



TOP VIEW | VUE DE HAUT | VISTA SUPERIOR



IN AND OUT

Use screw to move the door in or out.

DEDANS ET DEHORS

Utilisez la vis pour déplacer la porte vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

DENTRO Y FUERA

Use un tornillo para mover la puerta hacia adentro o hacia afuera.

